

## DCN-SWSMD 会议软件会议数据流模块



会议软件会议数据流模块是一个软件接口模块，用于向定制的视频屏幕或视频投影仪提供会议数据，例如，当前发言人、请求名单、表决结果及其它信息。

### 系统概览

与其它会议软件模块不同，会议软件会议数据流模块不需要操作人员进行任何用户干预；它包括一个可将会议软件服务器连接到任意数量定制 PC 软件客户端的软件界面。

该界面由包含会议数据的流 (XML 格式) 组成。每发生一项活动 (例如，打开/关闭话筒，开始/停止表决)，均会通过 XML 流发送相关数据。

此流可由与视频屏幕或视频投影仪相连的定制 PC 软件客户端接收，从而在视频屏幕或视频投影仪上显示会议数据。

每个流的内容都可以自行定义，这样，每个 PC 软件客户端只会接收所需的会议数据。

流会受到保护，这意味着只有获得授权的 PC 软件客户端才能接收流。

### 基本功能

通过流可以传输各种不同的活动。主要项目包括：

- 开始/停止会议，发言人名单，请求名单，单个或总体表决结果，与会代表。
- 可以使用过滤器来定义流的内容；例如，如果流中只需要有关表决活动的信息，则可以过滤掉所有其它信息。

- ▶ 连接定制 PC 软件客户端的软件接口，通过视频屏幕或视频投影仪来显示会议数据
- ▶ 用于简化处理的 XML 流
- ▶ 广泛的过滤可能性
- ▶ 提供示例 C-Sharp 源代码
- ▶ 提供软件开发人员手册

- 活动在发送到流之前，首先进行排队。队列大小可以自行定义。
- 定制 PC 软件客户端的授权由获得许可的 IP 地址列表进行控制。采用未知 IP 地址的客户端将无法接收流。
- 示例 C-Sharp 源代码和软件开发人员手册在 DCN-SW DVD 光盘上提供

### 订购信息

<b>DCN-SWSMD 会议软件会议数据流模块</b> 用作接口，从而向定制的视频屏幕或视频投影仪提供会议数据，例如，当前发言人、请求名单、表决结果及其它信息。只能与 DCN-SW 会议软件主模块组合使用。不能与 DCN 无线讨论系统 (DCN-WCCU) 配合使用。	<b>DCN-SWSMD</b>
<b>DCN-SW 会议软件主模块</b> 用于运行所有其它会议软件模块的平台	<b>DCN-SW</b>

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

Represented by